

REDAIR SKRUV

PRODUKT

REDAir Skruv används till att montera REDAir FLEX LVL-läkt mot bakomliggande konstruktion genom isoleringen.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Skruvarna kan användas till betong, lättbetong, hålbetong eller gasbetong, tegel, OSB, Plywood och regelstomme i trä.

- Korrosionsklass C4 enl ISO12944-2
- Dimension:

Betong (Concrete) Ø7,5 mm och Trä (Wood) / lättbetong og (LightConcrete) Ø8 mm

- Säljs i paket 25 stk inkl. 1 stk bits 40 per paket.

Lösa enheter

Note	Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Paket
REDAir FLEX W50	110 x 50	260577	25
REDAir FLEX W100	160 x 100	99292	25
REDAir FLEX W150	210 x 150	99293	25
REDAir FLEX W200	260 x 200	99295	25
REDAir FLEX W250	310 x 250	105583	25
REDAir FLEX W300	360 x 300	122443	25
REDAir FLEX W350	440 x 350	99305	25
REDAIR FLEX C50	135 x 50	260578	25
REDAir FLEX C100	185 x 100	99273	25
REDAir FLEX C150	235 x 150	99267	25
REDAir FLEX C200	285 x 200	99268	25
REDAir FLEX C250	335 x 250	99272	25
REDAir FLEX C300	385 x 300	99274	25
REDAir FLEX C350	435 x 350	99138	25
REDAir FLEX LC100	220 x 100	99336	25
REDAir FLEX LC150	270 x 150	121603	25
REDAir FLEX LC200	320 x 200	99337	25
REDAir FLEX LC250	370 x 250	112008	25